



*Great sound  
from Barcelona  
since 1972*

[www.amateaudio.com](http://www.amateaudio.com)

## **User's manual** **Manual de usuario**




# **HR-S / HR-C / HR-L**

Flying bar  
*Perfil colgado*

May 2018

The HR-S / HR-C / HR-L are some optional accessories for hanging on fix bar or fix column (vertical orientation). Choose the appropriate HR model depending on the speaker model you want to hang.

*Los HR-S / HR-C / HR-L son accesorios opcionales para el colgado en barra fija o columna fija (orientación vertical). Escoja el modelo de accesorio HR adecuado en función del modelo de caja acústica que desee colgar.*




HR-S
KEY10 / KEY10A
JK10MA
X14T
N10 / N12 / N12P

HR-C
KEY8
JK26 / JK26A+
JK46A
N26 / N36 / N46 / N26P

HR-L
KEY12 / KEY12A
KEY15 / KEY15A
JK12 / JK12A
JK15 / JK15A
JK15N / JK15NA
X15T / X15D
N15 / N15P

1- Remove the locking screw DIN7380 M8 and the front small screw TORX M4x25 from the main HR structure. Release the hanging plate.

*Desenrosque el tornillo de seguridad DIN7380 M8 y el tornillo frontal pequeño TORX M4x25 de la estructura principal HR. Separe de la estructura principal la escuadra adaptadora de volado.*




- 2- Place the cabinet on the floor or in a comfortable working position. Unscrew two of the indicated M8 screws.


*Colocar la caja en el suelo o en una posición cómoda de trabajo. Quitar los dos tornillos de M8 indicados.*

### HR-S BAR


**KEY10 / KEY10A**




**JK10MA**




**X14T**



**N-10**




**N-12 / N12P**




### HR-L BAR


**JK12 / JK12A**




**JK15 / JK15A / JK15N / JK15NA**




**KEY12 / KEY12A**




**KEY15 / KEY15A**



**X15T / X15D**




**N15 / N15P**




**HR-C BAR**


**KEY8**




**JK26 / JK26A+**




**JK46A**





**N46**




**N-36****N-26 / N-26P**

- 3- Set the HR-XX bar as per the drawing below. Block it with the two indicated M8 screws. Use point A and B.


*Colocar la barra HR-XX tal como se muestra en el dibujo y bloquear los puntos A y B mediante los dos tornillos de M8 suministrados en el kit.*

**HR-S BAR****KEY10 / KEY10A****JK10MA**


## X14T



## N10
















## N12 / N12P




## HR-L BAR



### JK12 / JK12A



**JK15 / JK15A / JK15N / JK15NA****KEY12 / KEY12A****KEY15 / KEY15A****X15T / X15D**




**N15 / N15P****HR-C BAR**

Adjust the position of point "C" depending on each speaker model.  
*Ajuste la posición del punto "C" dependiendo de cada modelo de caja acústica.*







**KEY8****JK26 / JK26A+**




## JK46A




## N26 / N26P




**N36**

## N46



4- Set the hanging plate onto the flying column. Block it with a screw and a self-locking nut.

*Colocar la escuadra adaptadora de colgado en la columna de colgado y fijarla con un tornillo y una tuerca autoblocante.*



5- Join the cabinet+HRXX bar with the hanging plate.

- Firstly, put the front safety screw TORX M4x25.
- Use the bar holes to tilt the cabinet as per your desired inclination.
- Put the locking screw DIN7380 M8.
- Use the optional SC-15 safety cable around the ACR-M8 eyebolt and fix it in a secondary external point

*Unir el conjunto caja+barra HR-XX a la columna fija de volado.*

- Primeraamente, colocar de nuevo el tornillo frontal de seguridad TORX M4x25.
- Regule la inclinación de la caja.
- Colocar de nuevo el tornillo posicionador DIN7380 M8.
- Usar la eslinga SC-15 como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de la anilla ACR-M8 y fijándola en un punto de carga externo.

### N26 example / Ejemplo con N26

