



*Great sound
from Barcelona
since 1972*

www.amateaudio.com

User's manual Manual de usuario


HR-S/GT / HR-C/GT / HR-L/GT

Flying bar with hook for truss
Perfil colgado con garfio para truss


March 2019

The HR-S/GT / HR-C/GT / HR-L/GT are some optional accessories for hanging on truss (vertical orientation). Choose the appropriate HR model depending on the speaker model you want to hang.


Los HR-S/GT / HR-C/GT / HR-L/GT son accesorios opcionales para el colgado en truss (orientación vertical). Escoja el modelo de accesorio HR adecuado en función del modelo de caja acústica que desee colgar.



HR-S/GT
KEY10 / KEY10A
JK10MA
X14T
N6 / N6P / N10 / N12 / N12P




HR-C/GT
KEY8
JK26 / JK26A+
JK46A
N26 / N36 / N46 / N26P



HR-L/GT
KEY12 / KEY12A
KEY15 / KEY15A
JK12 / JK12A
JK15 / JK15A
JK15N / JK15NA
X15T / X15D
N15 / N15P

- 1- Remove the locking screw DIN7380 M8 and the front small screw TORX M4x25 from the main HR structure. Release the hook adaptor.
 Desenrosque el tornillo de seguridad DIN7380 M8 y el tornillo frontal pequeño TORX M4x25 de la estructura principal HR. Separe de la estructura principal el garfio de volado.




2- Place the cabinet on the floor or in a comfortable working position. Unscrew two of the indicated M8 screws.


Colocar la caja en el suelo o en una posición cómoda de trabajo. Quitar los dos tornillos de M8 indicados.

HR-S/GT BAR


KEY10 / KEY10A




JK10MA




X14T




N-10



N-12 / N12P




N-6 / N-6P




HR-L/GT BAR


JK12 / JK12A




JK15 / JK15A / JK15N / JK15NA




KEY12 / KEY12A




KEY15 / KEY15A



X15T / X15D




N15 / N15P




HR-C/GT BAR


KEY8




JK26 / JK26A+




JK46A





N46




N-36**N-26 / N-26P**

- 3- Set the HR-XX/GT bar as per the drawing below. Block it with the two indicated M8 screws. Use point A and B.


Colocar la barra HR-XX/GT tal como se muestra en el dibujo y bloquear los puntos A y B mediante los dos tornillos de M8 suministrados en el kit.

HR-S/GT BAR**KEY10 / KEY10A****JK10MA**


X14T




N10

















N12 / N12P




N6 / N6P




HR-L/GT BAR**JK12 / JK12A****JK15 / JK15A / JK15N / JK15NA****KEY12 / KEY12A****KEY15 / KEY15A**

X15T / X15D**N15 / N15P****HR-C/GT BAR**


Adjust the position of point "C" depending on each speaker model.
Ajuste la posición del punto "C" dependiendo de cada modelo de caja acústica.

KEY8


JK26 / JK26A+




JK46A




N26 / N26P







N36




N46





- 4- Set the hook onto the truss.
Colocar el garfio en el truss.



- 5- Join the cabinet+HRXX bar with the hook adaptor.
- Firstly, put the front safety screw TORX M4x25.
 - Use the bar holes to tilt the cabinet as per your desired inclination.
 - Put the locking screw DIN7380 M8.
 - Use the optional SC-15 safety cable around the ACR-M8 eyebolt and fix it in a secondary external point

Unir el conjunto caja+barra HR-XX al garfio adaptador.

- Primeramente, colocar de nuevo el tornillo frontal de seguridad TORX M4x25.*
- Regule la inclinación de la caja.*
- Colocar de nuevo el tornillo posicionador DIN7380 M8.*
- Usar la eslinga SC-15 como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de la anilla ACR-M8 y fijándola en un punto de carga externo.*

N26 example / Ejemplo con N26