

GT-50

Abrazadera para soporte “SP-XX”/“UB-XX”
Hook for “SP-XX”/“UB-XX” bracket




Copyright © 2015
All rights reserved

Pol.Ind.Norte-Perpinyà,25
08226 TERRASSA (Barcelona-SPAIN)
info@amateaudio.com
www.amateaudio.com

Jan 15


MONTAJE EN TRUSS con SP-26/SP-10/SP-12/SP-15/SP-8/SP-U
TRUSS MOUNTING with SP-26/SP-10/ SP-12/ SP-15/SP-8/SP-U

1- Colocar en el soporte SP-26, SP-10, SP-12, SP-15, SP-8, SP-U el accesorio GT-50 (garfio para colgado). Bloquear correctamente con una tuerca autoblocante. Usar el punto central indicado con una flecha. Utilizar el tornillo de longitud **30mm (para kits con dos tornillos) ó 35mm (para kit con un tornillo).**



Set the GT-50 (hook clamp) on the SP-26, SP-10, SP-12, SP-15, SP-8, SP-U bracket. Block it with a self-locking nut. Use the central hole (marked with an arrow). Use the **30mm-length** screw or **35mm-length** screw.


2- Colocar el soporte en la caja. Fijar ambos laterales por los pomos de M8. Asegúrese que las arandelas de goma queden entre el soporte y la caja (mirar manual de instrucciones SP-26, SP-10, SP-12, SP-15, SP-8, SP-U).



Set the bracket onto the cabinet. Block both laterals with the M8 knobs. The rubber washers should be placed between the bracket and the cabinet (refer to SP-26, SP-10, SP-12, SP-15, SP-8, SP-U user's manual).


3- Fijar todo el sistema en la estructura de colgado. Asegurar el garfio.

Place all the system on the Truss bar. Block the hook clamp.



MONTAJE EN TRUSS con UB-X12/UB-X15**TRUSS****MOUNTING with
UB-X12/ UB-X15**


1- Colocar en el soporte UB-X12, UB-X15 el accesorio GT-50 (garfio para colgado). Bloquear correctamente con una tuerca autoblocante.



Usar el punto central indicado con una flecha. Utilizar el tornillo de longitud **40mm (para kits con dos tornillos) ó 35mm (para kit con un tornillo).**

Set the GT-50 (hook clamp) on the UB-X12, UB-X15 bracket. Block it with a self-locking nut. Use the central hole (marked with an arrow). Use the **40mm-length** screw or **35mm-length** screw.

2- Colocar el soporte en la caja. Fijar ambos laterales por los pomos de M10. Asegúrese que la arandela de goma quede entre el soporte y la caja (mirar manual de instrucciones UB-X12, UB-X15).



Set the bracket onto the cabinet. Block both laterals with the M10 knobs. The rubber washer should be placed between the bracket and the cabinet (see UB-X12, UB-X15 user's manual).

3- Fijar todo el sistema en la estructura de colgado. Asegurar el garfio.

Place all the system on the Truss bar. Block the hook clamp.

