



*Great sound
from Barcelona
since 1972*

www.amateaudio.com

User's manual **Manual de usuario**

SC-15


Safety cable & accessories
Kit seguridad y accesorios

June 2018


The SC-15 is an optional accessory for securing Amate Audio's cabinets.

El SC-15 es un accesorio opcional para asegurar el colgado de los recintos Amate Audio.

ACR-M8 eyebolt (x2)
Anilla ACR-M8 (x2)



Safety cable
Eslinga de seguridad




WALL-MOUNT / MONTAJE EN PARED


1. Set both ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e. 1,2) fixing points.









Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1,2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.





JK26 / JK26A+















JK10 / JK10A



JK10MA**KEY10 / KEY10A****JK12 / JK12A****KEY12 / KEY12A**

JK15 / JK15N / JK15A / JK15NAKEY15 / KEY15AKEY8X15T/X15D

X14TJK12MAN26 / N26PN36N46


N10N12 / N12PN15 / N15P

2. Fly the cabinet as per the instructions of SP-XX or UB-L user's manuals.
Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los manuales de usuario SP-XX o U-BL.


3. Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point

Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga.

JK26
JK26A+





JK10
JK10A





JK10MA







KEY10 / KEY10A








JK12 / JK12A

KEY12 / KEY12A / KEY15 / KEY15A













JK15 / JK15N / JK15A / JK15NAX15T/X15DJK12MAKEY8X14TN26 / N26P






N10N12 / N12PN15 / N15PN36N46



BAR-MOUNT / MONTAJE CON BARRA

1. Set one or two ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e.1,2) fixing points.
Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1 o 2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.

JK26 / JK26A+JK10 / JK10AKEY10 / KEY10AJK10MAJK12 / JK12AKEY12 / KEY12A

JK15 / JK15N / JK15A / JK15NAKEY15 / KEY15AKEY8X15T/X15D

X14TN26 / N26PN36N46N10

N12 / N12PN15 / N15P

2. Fly the cabinet as per the instructions of HR-XX user's manuals.
Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los manuales de usuario HR-XX.

3. Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point or in a truss.
Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga o a la barra del truss.

