

XCELLENCE SERIES

FR-X210 Stacking kit




Copyright © 2014
All rights reserved

Pol. Ind. Norte - Perpinyà, 25
08226 TERRASSA (Barcelona-SPAIN)

info@master-audio.com
www.master-audio.com

July 14
Manual Usuario / *User's manual*


STACKING de X210 sobre subwoofer X218W-X218W/3K
X210 stacking on X218W-X218W/3K subwoofer



Estructura FR-X210
FR-X210 Frame


1- Colocar la estructura FR-X210 encima del subwoofer X218W-X218W/3K. Los tirantes de fijación deben estar mirando hacia arriba.

Place the FR-X210 frame on X218W-X218W/3K subwoofer. The fixing bars must face upwards.



2- Bloquear la estructura FR-X210 mediante el pomo de fijación de M10.

Block the FR-X210 frame with the M10 locking screw.





3- Colocar la caja X210 encima de las cuatro guías y graduar según las necesidades. La caja puede graduarse desde 6° positivos (hacia arriba) hasta 6° negativos (hacia abajo).

Set the first X210 cabinet on the FR-X210 fixing bars. Use the rear guides to tilt the cabinet. The cabinet can be tilted from 6 positive degrees (upwards) to 6 negative degrees (downwards).



Stacking convexo / Convex stacking

Guía trasera: +6° / Rear guide: +6°





Stacking plano / Flat stacking

Guía trasera: 0° / *Rear guide: 0°*



Stacking cóncavo / Concave stacking

Guía trasera: -6° / *Rear guide: -6°*



NOTA IMPORTANTE: Se recomienda apilar como máximo 4 cajas X210 encima del subwoofer. De esta manera se evitan posibles desestabilizaciones debidas a la altura que alcanza el sistema completo.

IMPORTANT NOTE: To avoid any instability we recommend you to stack 4 X210 cabinets (maximum) on the subwoofer.